



DRY PERFEKT

Art: NSPK1 – NSPK2

Prodotto per apprettatura

- Dona alla merce pulita un'apprettatura;
- Velocizza la stiratura;
- Migliora il comfort degli indumenti;
- Utilizzabile in tutti i solventi;

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

GBM ELETTROCHIMICA S.R.L.

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP//: www.gbmprodottichimici.it

E-mail: gbm@gbmprodottichimici.it

DRY PERFEKT

Art: NSPK1 – NSPK2

- Impiego:** in percloroetilene e in KWL
- Dosaggio consigliato:** ml 10-20 per kg di merce.
la quantità d'impiego dipende dall'effetto d'appretto desiderato)
- Dati tecnici:** Densità: 0,88-0,90
Valore pH: -----
ionogenità: -----
- Metodo di lavoro:** Metodo a bagno
Preparazione di un bagno d'apprettatura separato con 5-10 ml di Dry Perfekt per litro di solvente.
Dopo la pulitura con il metodo a 2 bagni e dopo aver centrifugato bene (3-4 min.), la merce da rifinire viene trattata con un rapporto di bagno basso per 3-5 min. con circolazione pompa. centrifugare e essiccare secondo il programma. Il bagno può essere utilizzato più volte.
- Metodo a spruzzo
La quantità deve essere ml 10-20 per kg di merce. Il grado di diluizione della soluzione dipende dal tipo di costruzione dell'impianto diffusore. Il trattamento deve durare almeno 3 minuti. Successivamente rullare per 5-7 minuti, essiccare secondo il programma
- Note speciali:** un effetto troppo forte può essere ridotto risciacquando gli indumenti con il solvente.
- Sostanze contenute:** resine sintetiche sciolte in idrocarburo
- Magazzinaggio:** tenere il contenitore ben chiuso.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

GBM ELETTROCHIMICA S.R.L.

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP://: www.gbmprodottichimici.itE-mail: gbm@gbmprodottichimici.it